



PROTOCOLLO DI PULIZIA A VAPORE E SANIFICAZIONE Centri Fitness e Palestre

1. PRINCIPIO:

PER LA PULIZIA : Il vapore saturo secco generato da una caldaia sotto pressione (da 4 a 7 bar) ad una temperatura fino a 160 °C possiede proprietà detergenti, ideali per l'igienizzazione delle superfici. Grazie al calore, il vapore stacca e scioglie lo sporco, liberando e trattenendo al suo passaggio tutte le particelle che lo compongono. Il vapore igienizza con la sua sola forza, senza dover usare detergenti chimici ed elimina il film creatosi a seguito dell'uso di prodotti chimici.

PER LA SANIFICAZIONE : Il vapore saturo secco surriscaldato generato sempre da una caldaia sotto pressione (6 bar) e portato fino ad una temperatura di 180 °C in un dispositivo a scambio termico ad espansione controllata possiede proprietà battericide, virucide e fungicide, anche nei confronti dei ceppi più resistenti, ed è quindi ideale per la sanificazione delle superfici.

2. MODALITÀ DI UTILIZZO:

a) Per la pulizia delle superfici :

La modalità di utilizzo prevede aspirazione per la raccolta dello sporco superficiale, erogazione di vapore per sciogliere e rimuovere lo sporco resistente, aspirazione per asciugare la superficie oppure, a seconda della superficie o del tipo di sporco, erogazione vapore ed aspirazione in contemporanea.

b) Per la sanificazione delle superfici :

- La modalità d'uso prevede erogazione di vapore miscelato al sanificante HP Med.

3. APPARECCHI

a) Per la funzione: vapore, aspirazione, iniezione/estrazione, lavaggio freddo/caldo con detergente.

- Mondial Vap Polti

b) Per la pulizia di pavimenti, soffitti e pareti

- Mondial Vap Polti collegato alla speciale spazzola "Steam Mop" oppure
- Steam & Walk : pulitore a vapore a spalla con speciale spazzola.

c) Per la sanificazione di alto livello :

POLTI spa | Via Ferloni, 83 | 22070 Bulgarograsso (CO) | Italia | Tel. +39 031.939.111 | Fax +39 031.890.513 | polti@polti.it

Capitale sociale € 6.000.000 | C.F. e P.IVA 01457440137 • N. Iscr. R.E.A. 191547 | Reg. Imp. n. CO 075-16547

www.polti.it



- Kit Sani System Polti da collegare a Mondial Vap
- Sani System associato al sanificante HPMed.

Procedure per la pulizia a vapore e la sanificazione degli spogliatoi e delle toilette

Negli spogliatoi e nelle toilette l'ambiente umido, la presenza di acqua e l'alta affluenza di persone favoriscono la presenza di sporco e la propagazione di microorganismi e infezioni tra gli utilizzatori.

- Erogare vapore utilizzando Mondial Vap collegato alla bocchetta piccola vapore/aspirazione ed attivare contemporaneamente anche la funzione aspirazione. Trattare e detergere le ante degli armadietti, le superfici verticali e orizzontali, i piani di appoggio degli spogliatoi.

Per la pulizia delle toilette utilizzare Mondial Vap collegato all'accessorio 120° ed erogare vapore sui sanitari, sul lavabo, sulle rubinetterie, sulle maniglie e sugli accessori come portasapone e portasalviette. Se necessario utilizzare le setole per rimuovere lo sporco ostinato. Asciugare quindi la condensa con un panno pulito in microfibra. Per il WC è possibile utilizzare l'accessorio WC per detergere accuratamente le parti interne e la seduta.

Utilizzando la bocchetta piccola vapore/aspirazione detergere il piano del lavabo e i piani di appoggio, le piastrelle, le pareti dei box doccia e, con un livello medio di vapore, trattare gli specchi e i vetri. Utilizzare quindi la funzione aspirazione per rimuovere il residuo umido dalle superfici piane e dagli specchi facendo aderire bene le lamelle di gomma alla superficie.

Collegare a Mondial Vap la spazzola grande con telaio in gomma e detergere i pavimenti. Erogare vapore ed aspirare in contemporanea, per pulire ed eliminare la condensa in un unico passaggio. Utilizzare l'accessorio 120° per la detersione delle fughe. Per la pulizia delle pareti lavabili o delle pavimentazioni è possibile, in alternativa, utilizzare Mondial Vap collegato alla spazzola Steam Mop oppure l'apparecchiatura Steam &Walk.

- Al termine delle procedure di pulizia eseguire la sanificazione delle superfici attraverso Sani System Polti o utilizzando Kit Sani System collegato a Mondial Vap. Indirizzare il getto di vapore sugli attaccapanni, sulle maniglie, sui piani di appoggio, sui sanitari, sulle rubinetterie e sugli accessori. Sanificare inoltre le griglie di condizionamento e gli interruttori. Trattare gli scarichi dei lavabi e dei sanitari utilizzando l'accessorio concentratore per spingere il getto di vapore in profondità dentro le tubature.

Procedure per la pulizia a vapore e la sanificazione delle Sala Fitness

- Per detergere le superfici a geometria complessa delle attrezzature delle Sala Fitness collegare a Mondial Vap l'accessorio 120° e indirizzare il getto di vapore sulle strutture, i sedili e le maniglie. Utilizzare quindi un panno pulito in microfibra per rimuovere la

POLTI spa | Via Ferloni, 83 | 22070 Bulgarograsso (CO) | Italia | Tel. +39 031.939.111 | Fax +39 031.890.513 | polti@polti.it

Capitale sociale € 6.000.000 | C.F. e P.IVA 01457440137 • N. Iscr. R.E.A. 191547 | Reg. Imp. n. CO 075-16547

www.polti.it



condensa. Per le superfici piane utilizzare Mondial Vap collegato alla bocchetta piccola vapore/aspirazione ed erogare vapore aspirando in contemporanea per asciugare le superfici.

Utilizzare Mondial Vap in combinazione con la spazzola grande con telaio con labbra di gomma e detergere i pavimenti delle Sale Fitness. Erogare vapore ed aspirare in contemporanea, per pulire ed eliminare la condensa in un unico passaggio. In alternativa alla spazzola grande è possibile utilizzare la spazzola Steam Mop o l'apparecchiatura Steam &Walk per la pulizia dei pavimenti e delle pareti lavabili delle Sale Fitness. Detergere gli specchi utilizzando Mondial Vap in combinazione con la bocchetta piccola vapore/aspirazione. Erogare vapore a un livello medio di intensità e quindi aspirare la condensa facendo aderire bene le lamelle di gomma alla superficie dello specchio e utilizzando movimenti paralleli.

- Le Sale Fitness sono caratterizzate da un elevato numero di microorganismi in seguito al grande passaggio di persone e alla presenza di residui organici. Per evitare rischi di infezioni tra le persone è importante non tralasciare adeguate procedure di sanificazione di attrezzature sportive, maniglie, interruttori, pulsantiere, condizionatori. Utilizzare Sani System Polti o Kit Sani System in combinazione con Mondial Vap per sanificare le superfici delle Sale Fitness e abbattere la contaminazione microbica.

Procedure per la pulizia a vapore e la sanificazione dell'Area Relax

- Per detergere le superfici piane delle Aree Relax come piani di appoggio, sedie o panche è possibile utilizzare Mondial Vap collegato alla bocchetta piccola vapore/aspirazione. Erogare vapore e contemporaneamente aspirare per rimuovere la condensa. Per le strutture a geometria complessa collegare a Mondial Vap l'accessorio 120° e indirizzare il getto di vapore sulle superfici da detergere. Utilizzare quindi un panno pulito in microfibra per rimuovere la condensa. Mobili imbottiti quali poltrone o divani possono essere detersi collegando a Mondial Vap la spazzola per imbottiti e erogare vapore sulle superfici. Attivare la funzione aspirazione e rimuovere i residui di umidità esercitando una certa pressione sul tessuto.

Utilizzare Mondial Vap in combinazione con la spazzola grande con telaio con labbra di gomma e detergere le pavimentazioni dell'Area Relax. Erogare vapore ed aspirare in contemporanea, per pulire ed eliminare la condensa in un unico passaggio. In alternativa alla spazzola grande è possibile utilizzare la spazzola Steam Mop o l'apparecchiatura Steam &Walk per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti lavabili.

Nel caso in cui le pavimentazioni fossero rivestite di moquette è possibile collegare a Mondial Vap la spazzola per pavimenti con nebulizzatore. Erogare vapore a livello minimo di intensità e quindi attivare la funzione aspirazione per asciugare la moquette. In caso di macchie localizzate utilizzare l'accessorio 120° ed erogare vapore alla massima intensità trasversalmente alla macchia per soffiare via. Raccogliere quindi lo sporco rimosso con un panno.



- Nell'Area Relax vi sono acqua e umidità in quantità elevate in seguito alla presenza di sauna, piscina, bagno turco. La presenza di acqua favorisce la proliferazione di batteri e funghi che, se non adeguatamente eliminati potrebbero facilmente portare all'insorgenza di patologie infettive a carico cutaneo, gastrointestinale e respiratorio. Per evitare rischi di infezioni tra le persone utilizzare Sani System Polti o Kit Sani System in combinazione con Mondial Vap per sanificare le superfici dell'Area Relax quali sedie e panche, piani di appoggio, maniglie, condizionatori e tutte le strutture che entrano a contatto diretto con la pelle delle persone.

Procedure per la pulizia a vapore e la sanificazione dell'area uffici

Negli uffici e negli spazi comuni e in cui vi è un grosso passaggio di persone come gli ascensori, le sale polivalenti, i corridoi, le superfici che sono maggiormente colonizzate sono tutte quelle a diretto contatto con le mani e con il passaggio di persone.

- Le pulizie delle zone comuni possono essere effettuate utilizzando Mondial Vap e la bocchetta piccola vapore/aspirazione per la detersione delle superfici piane come scrivanie, ripiani, piani di appoggio, ante e davanzali. Utilizzare la funzione aspirazione per rimuovere la condensa e asciugare le superfici.

Per la detersione dei vetri utilizzare la bocchetta piccola vapore/aspirazione ed erogare vapore a livello di media intensità. Utilizzare quindi la funzione aspirazione per rimuovere il residuo umido dai vetri facendo aderire bene le lamelle di gomma alla superficie.

Utilizzare un panno pulito su cui è stato erogato vapore per qualche secondo per detergere le apparecchiature elettriche o collegate alla rete come computer, stampanti, interruttori, fotocopiatrici.

Per la pulizia dei pavimenti degli uffici e delle zone comuni utilizzare la spazzola grande con telaio in gomma e detergere i pavimenti. Erogare vapore ed aspirare in contemporanea, per pulire ed eliminare la condensa in un unico passaggio. Per la pulizia delle fughe è possibile utilizzare l'accessorio 120°. In alternativa alla spazzola grande è possibile utilizzare la spazzola Steam Mop oppure l'apparecchiatura Steam &Walk per la pulizia dei pavimenti, dei soffitti e delle pareti lavabili degli uffici e degli ascensori.

Nel caso in cui le pavimentazioni fossero rivestite con la moquette è possibile utilizzare la spazzola per pavimenti con nebulizzatore per la detersione. Erogare vapore a livello minimo di intensità e quindi attivare la funzione aspirazione per asciugare la moquette. In caso di macchie localizzate utilizzare l'accessorio 120° ed erogare vapore alla massima intensità trasversalmente alla macchia per soffiare via. Raccogliere quindi lo sporco rimosso con un panno.

- Per la sanificazione utilizzare Sani System Polti o Kit Sani System collegato a Mondial Vap. Negli uffici e negli spazi comuni le superfici da sanificare in quanto più a rischio di fungere da serbatoio per la propagazione di microorganismi sono i condizionatori, le maniglie, le



pulsantiere, le scrivanie con i relativi accessori quali PC e telefono, le stampanti/fotocopiatrici, gli interruttori, le sedie e i braccioli, i piani di appoggio. Con Sani System Polti o con Kit Sani System collegato a Mondial Vap è possibile trattare e sanificare anche le apparecchiature elettriche purché siano state scollegate dalla rete.

Procedure per la pulizia a vapore delle superfici ad ampia metratura

Le superfici calpestabili contraddistinte da un forte flusso di persone sono soggette a un deposito di sporco continuo, che aumenta con il passare delle ore, e che le rende idonee ad essere deterse più volte durante il giorno per evitare che lo sporco vi si accumuli.

Queste procedure di pulizia cicliche e periodiche durante l'arco della giornata possono essere effettuate tramite Steam & Walk. L'apparecchiatura è la soluzione più indicata per svolgere efficacemente e velocemente operazioni di pulizia regolari durante l'orario di apertura dei locali, specialmente nel caso di superfici di ampia metratura che, se deterse con i metodi tradizionali, richiederebbero intervalli di tempo troppo estesi.

La caldaia di Steam & Walk raggiunge velocemente la pressione operativa indispensabile per le procedure di pulizia frequenti e il panno in microfibra all'estremità della scopa a vapore permette di detergere velocemente e agilmente le superfici sia orizzontali che verticali, concentrando il calore del vapore e raccogliendo i residui di sporco disciolto. Per detergere la superficie applicare una certa pressione sul manico avanzando con la scopa a vapore; tornando sui propri passi la superficie viene asciugata e si rimuove lo sporco disciolto.